

裁切线: \_\_\_\_\_  
 折叠线: - - - - -

# 四色

N7 User Manual 说明书

Size 尺寸:  
 115(D) x 90(w)mm (Folded 折合)  
 115(D) x 630(w)mm (Open 展开)


Material/Paper 纸张/物料:  
 128gsm Matt Artpaper  
 128gsm 哑粉纸

Colour 颜色:  
 4C = 4C

Crafts 工艺:  
 Die-Cutting, 6 Folding  
 模切, 6折页

Measurements in millimeters.  
 Sample shown at actual size.  
 样图尺寸单位是毫米, 样图是实际尺寸。

115mm
630mm



**Spis treści**

**Funkcja**

**Dane techniczne**


**Użytkowanie produktu**

**Konserwacja**

**Rozwiązywanie problemów**

Gratulujemy zakupu ultradźwiękowego aromatyzera.  
 Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi w celu późniejszego korzystania z niej podczas użytkowania urządzenia jak i w przypadku czyszczenia i konserwacji.

**Konserwacja**



1. Za pomocą przycisku **⊖** wyłączyć urządzenie i odłączyć ze źródła prądu.

2. Zdjąć pokrywę A i B z aromatyzera.

3. Opatentni zbiorniczek na wodę w taki sposób, aby nie dostała się ona do wylotu powietrza z urządzenia.


4. Wyczyścić wnętrze urządzenia za pomocą czystej paluszki z waty.

**UWAGA:**  
**NIE WOLNO WYLEWAĆ WODY PRZEZ PRZEDNIĄ KRAWĘDZ AROMATYZERA.**

**Rozwiązywanie problemów**

Objawy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Przewód zasilający nie jest podłączony do źródła prądu albo do urządzenia		Podłączyć właściwie przewód zasilający i wcisnąć przycisk włącznika <b>⊕</b>
Czujnik poziomu wody pokryty jest nalodem		Wyczyścić wnętrze aromatyzera za pomocą czystej paluszki z waty
Mjotka nie wydobywa się z aromatyzera	Za mała ilość wody (poniżej minimalnego poziomu) Zbyt duża ilość wody w zbiorniczku (powyżej linii maksymalnego poziomu wody) Otwory i wloty pokrywy A lub B są zablokowane przez osady wapienne lub inne zanieczyszczenia	Uzupełnić zbiorniczek odpowiednią ilością wody Wylać nadmiar wody, tak, aby nie przekraczała linii maksymalnego poziomu wody Przeczyszczyć otwory i pokrywy za pomocą czystej paluszki z waty


**Uwaga:**



W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia albo któregośkolwiek z jego elementów, urządzenie należy dostarczyć Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punktowni Serwisowemu w celu przeprowadzenia naprawy albo wymiany.

Aromatyzera w żadnym wypadku nie wolno niczym zakrywać, gdyż uniemożliwi to odprowadzanie z urządzenia ciepła i pary wodnej co może skutkować stopniem plastikowych elementów lub nawet niebezpieczeństwem powstania pożaru.

Urządzenie przeznaczane jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.



**N°7**  
**Ultrasmith®**  
 aromatyzer . . . . .  
 . . . . . Instrukcja obsługi


115mm
630mm

**Funkcja**

Dzięki wykorzystaniu technologii ultradźwięków aromatyzery wytwarzają kojącą, zdrową mgiełkę, jak również uwalnia jony ujemne, które przyciągają znajdujące się w powietrzu zanieczyszczenia.


Przy użyciu wyłącznie czystej wody i kilku kropel ulubionego olejku aromatycznego lub eterycznego, możecie Państwo nieprzerwanie cieszyć się przyjemnym i zdrowym powietrzem, a Wasza skóra będzie stale nawilżana.

Dodatkowymi atutami urządzenia są: ciekawy, opatentowany design, prosta i bezpieczna obsługa, jak również wysoka wydajność i łatwość utrzymania w czystości.



**Dane techniczne**

Nazwa produktu: Aromatyzery  
 Wymiary produktu: Ø108mm x 220mm  
 Napięcie: DC 24V  
 Moc: 12W  
 Pojemność zbiorniczka na wodę: 80ml



- Pokrywa A (zewnętrzna)
- Pokrywa B (wewnętrzna)
- Wylot powietrza
- Diody LED
- Linia maksymalnego poziomu wody
- Zbiorniczek na wodę
- Czujnik poziomu wody
- Ceramiczny przewoźnik ultradźwiękowy
- Przycisk WŁ. / WYŁ.
- Adapter

**Użytkowanie produktu**

**WAŻNE INFORMACJE PRZED UŻYCIEM:**


Urządzenie należy umieścić na równej powierzchni.


Zbiorniczek należy napełnić wodą o temperaturze pokojowej.

Do aromatyzera wolno nalewać wyłącznie olejki, które są rozpuszczalne w wodzie. W celu ich zakupu lub uzyskania bliższych informacji proszę skontaktować się z Dystrybutorem urządzenia.


Jeśli urządzenie przewróci się podczas pracy, ciecz może dostać się do jego wnętrza. Należy wówczas odłączyć zasilanie i wylać całą wodę, tak aby urządzenie całkowicie wyschło, najlepiej stojąc w dobrze wentylowanym miejscu przez co najmniej 3 dni.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek komplikacji w pracy urządzenia, należy skontaktować się z Autoryzowanym Punktem Serwisowym albo z Dystrybutorem.






1. Zdjąć pokrywę A, a następnie pokrywę B.




2. Napełnić zbiornik wodą (maks. 80 ml).


**NIE WOLNO PRZEKRACZAĆ LINII MAKSYMALNEGO POZIOMI WODY!**




3. Dodać 3-5 kropli olejku do wody w zbiorniczku.



4. Założyć z powrotem pokrywę B oraz pokrywę A i upewnić się, że są odpowiednio dopasowane.



5. Podłączyć kabel zasilający do urządzenia, adapter do gniazda zasilającego i nacisnąć przycisk **⊕**.



6. Upewnić się, czy w trakcie pracy, aromatyzery jest ustawiony w pozycji pionowej na równej podstawie.

